

数显式推拉力计拆卸方法

随着数显式推拉力计使用越来越广泛，为了节省成本数显式推拉力计遇到故障时，都需要对数显式推拉力计进行拆卸，如果拆卸方法不当，会引起其精度，给以后的使用会造成很多不便，那么如何拆卸才能保证其精度呢？

数显式推拉力计的拆卸与安装直接关系到其精度，为了让大家了解数显式推拉力计拆卸方法，避免在拆卸过程中失误造成数显式推拉力计的精度不准情况，上海铸衡在这里给大家讲解一下数显式推拉力计的拆卸技巧。购买数显式推拉力计就到上海铸衡。

数显式推拉力计五步拆卸技巧：

第一步：就是做好数显式推拉力计拆卸前准备工作，把拆卸过程中所需要的一些工具及设备准备齐全，避免拆卸过程中找不到工具带来的不必要麻烦；

第二步：把每个测力传感器的信号线，从接线盒上松脱，并做好相应记录，在日后安装时也要按照之前记录好的把信号线安装在接线盒上原来的位置。值得注意的是，信号线不得剪断，主线也要收起放好；

第三步：在拆卸过程中，还要注意紧固好相应的传感器信号线，避免压破，压断。

按照小编上述的三步数显式推拉力计进行拆卸，才能保证拆卸工作合格完成，保证数显式推拉力计的使用精度。小编在这里重点提醒大家一下，不要为了一时方便，在拆卸时把传感器信号线一刀剪断，这很可能会造成如后使用过程中的一些麻烦，譬如说会引起在雨水天气，数显式推拉力计的信号线接头处出现故障的问题，烦不胜烦。

购买数显式推拉力计就到上海铸衡，我公司专业生产制造数显式推拉力计，拥有国家计量局颁布的制造许可证书。此外，我公司还具有良好的售后服务，保证 24 小时内到达现在进行维修。