

数显推拉力计维护方法

要想数显推拉力计使用精确，延长使用寿命，光会正确的使用数显推拉力计 还是不够的，还需要很好的去维护数显推拉力计，如何正确维护数显推拉力计是 我们每个数显推拉力计用户关心的话题，上海铸衡小编为此整理一篇有关数显推拉力计维护技巧，一起跟随小编来看看吧！

数显推拉力计维护技巧

1. 关于数显推拉力计保洁 经常保持清洁，防止水、灰尘、腐蚀性气体等侵入机内，以免影响正常工作。
2. 关于清洗机壳 机壳表面沾有污垢或灰尘时，请用拧干的湿布擦拭既可，勿用液体或喷雾清洁剂，以免腐蚀机壳表面和流入机内腐蚀机械器件。关于防震 请将本机放置于稳定的地方，防止碰撞、划伤或跌落而导致损坏。
3. 关于测试环境 请在规定的环境温度（10℃～40℃）及相对湿度 80%以下中使用，周围应无影响测试结果的振动或其它干扰源。否则可能造成测试结果达不到要求的精度等级 或数显推拉力计故障。
4. 关于储存 包装成箱的数显推拉力计，应放在通风、干燥、无腐蚀气体的地方储存，堆放高度不要超过十层，仓库温度（-20～+50）℃，相对湿度不大于 90%。
5. 关于运输 包装成箱的数显推拉力计，在避免雨、雪、猛力撞击等直接影响下，可用任何交通工具运输。
6. 关于意外故障
 - 1、当发生下列情况时，请将维修工作委托给被指定的维修中心：
 - 2、有液体侵入本机；
 - 3、数显推拉力计遭受雨淋或水浇时；
 - 4、按照说明书操作而不能正常工作或测试精度不准时；
 - 5、数显推拉力计被摔落或机身损坏时；
 - 6、数显推拉力计在性能上发生明显的变化时。