

数字式推拉力计使用方法

现在的企业大多都在使用数字式推拉力计，但对数字式推拉力计使用不是非常的了解，以至于造成不必要的浪费和损失，下面是由专业人员写的数字式推拉力计安全使用手册，希望使用数字式推拉力计的企业应具备下载打印，贴在机器上供数显推拉力计使用师参考学习。

数字式推拉力计使用师负责本身的岗位职责，可对正常运行的数显推拉力计进行参数更改、清洁机、等工作，保证数字式推拉力计正确使用。

数字式推拉力计使用师必须阅读以下数字式推拉力计使用方法 10 不要：

- 1.请不要湿手拔出或插入插头，否则可导致触电。
- 2.不要使用电源适配器额定电压以外的其它电源，否则可能会引起电击或火灾。
- 3、请不要超负荷测试扭矩，一定要在扭矩测试仪的测试范围内测试扭矩，否则会损坏仪器，更有可能造成危险。
- 4、请不要敲击液晶显示屏将物体放在液晶显示屏上。
- 5、请不要用指甲、利器或尖的物体按功能键。
- 6、请不要在水、油或其他液体溅到的地方使用扭矩测试仪，要将扭矩测试仪存放于阴凉、干燥和没有振动之处。
- 7、请不要打开背后的小盖子、更不能调校里面的微调电阻。
- 8、请不要松动扭矩测试头的固定螺丝。
- 9、请使用配套的电源适配器充电，否则会引起电路故障，甚至引起火灾。
- 10、将 AC 电源适配器完全插入插座后再使用，插头松动可能会引起短路而导致电击或火灾。